

EZ BALLAST

Le nouvel « EZ Ballast » optimise le lestage du tracteur, offrant une solution idéale pour les agriculteurs et entrepreneurs qui doivent fréquemment passer d'un type d'application à l'autre. Vous pouvez ainsi alourdir ou alléger votre machine de 1,7 tonne en quelques secondes, d'une pression sur un bouton, sans quitter votre cabine.

NOUVEAU



JOHN DEERE



LESTEZ DU BOUT DES DOIGTS

- Masse de 1.7 tonne fixée sous le tracteur en quelques secondes
- Respect de l'équilibre avant et arrière du tracteur
- Les relevages avant et arrière restent disponibles pour des outils
- Attelage rapide, simple et en toute sécurité depuis le poste de conduite
- Augmentation de la productivité (jusqu'à 9% de capacité de traction en plus) et réduction des coûts (3% d'économie de carburant en cas de retrait de la masse)
- Plus de stabilité au transport
- Respect de la garde au sol



1. Positionnez le tracteur au-dessus de la masse

Inutile de descendre de la cabine.



2. Relevez la masse

Utilisez simplement le distributeur hydraulique dédié pour relever la masse au niveau du châssis. Un dispositif de sécurité garantit un accrochage infaillible.



3. Démarrez

Déposer la masse est tout aussi simple et vous assure des économies de carburant au transport.