

LE SYSTÈME EZ BALLAST

LE SYSTÈME EZ BALLAST PERMET DE LESTER LE TRACTEUR DE FAÇON OPTIMALE



Le système de lestage EZ Ballast est destiné aux entrepreneurs et aux exploitants qui souhaitent changer fréquemment et facilement le lestage entre les applications aux champs et les opérations de transport. La masse de lestage de 1,7 tonne peut être montée ou retirée en quelques secondes, à la simple pression d'un bouton, sans avoir à quitter la cabine.



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

LESTEZ DU BOUT DES DOIGTS

- Une masse de lestage de 1,7 tonne est fixée sous le châssis du tracteur en quelques secondes
- Optimisez la répartition du poids sur les essieux AV et AR du tracteur
- Les relevages avant et arrière restent libres pour d'autres outils
- Opération rapide, sûre et simple depuis la cabine
- Le décrochage de la masse de lestage permet de réaliser des économies de carburant pendant les transports et d'augmenter la charge utile sur route
- L'ajout de la masse de lestage appropriée permettra d'augmenter la productivité aux champs

**MÉDAILLE
D'ARGENT À
AGRITECHNICA
- JOHN DEERE
EZ BALLAST.**



**LESTAGE OPTIMAL DU TRACTEUR
POUR LES APPLICATIONS AUX
CHAMPS ET SUR ROUTE EN
QUELQUES SECONDES.**



1. POSITIONNEZ LE TRACTEUR AU-DESSUS DE LA MASSE

Pas besoin de quitter la cabine.



2. RELEVEZ LA MASSE

Il suffit d'utiliser le panneau de contrôle dédié pour relever la masse de lestage jusqu'au châssis (connecté au système existant Power Beyond). Un dispositif de sécurité assure un verrouillage fiable.



3. DÉMARREZ

Déposer la masse de lestage est tout aussi simple et permet des économies de carburant au transport.

LE SYSTÈME EZ BALLAST EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES TRACTEURS SÉRIE 7R ET EST FABRIQUÉ, VENDU ET MAINTENU PAR NOTRE CONSTRUCTEUR PARTENAIRE LAFORGE (SALES@LAFORGEGROUP.COM).



Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. En dépit des nombreuses informations, illustrations et descriptions d'ordre général, certains textes et illustrations peuvent mentionner des options de produits susceptibles de ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d'informations. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf bondissant ainsi que la dénomination John Deere sont des marques déposées et la propriété exclusive de Deere & Company.